

※使用說明 FIRE SNAIL 9KW※



A. 安裝注意事項:

1. 請將本機水平置放，安裝牢固。
2. 請依規定，正確接妥三相電源。(例如:220V 3 ϕ 電源)
3. 請調妥風扇之進風口大小，不可全閉。
4. 請確實將本機電氣接地。
5. 請檢查電路接線是否正確。



B. 操作順序:

1. 請妥為設定“風溫控制”溫度及“過熱保護”溫度。請將電熱開關，撥至中央“停止”位置。
2. 請按下風扇“啟動開關 ON”，並請檢查出風口是否有風排出、進風口是否進風；如果風向不對，請立即按下“停止開關 OFF”，將風扇停止，關掉外部之電源，將本機接線台之三相電源中之任意兩相互換，重新啟動風扇，並確定正確風向。





3. 將第一段電源開關撥至”自動”位置，則第一段電熱開始工作。
4. 將第二段電熱開關撥至”自動”位置，則第二段電熱開始工作。
5. 若不須藉助”風溫控制”，則可將電熱開關撥至”手動”位置。
6. 如要停機時，請先關掉電熱 1，然後電熱 2，讓風扇繼續送風，排除餘熱，直到適冷才能停掉風扇。

C. 保養、注意事項:

1. 平時開機前，請先檢查各線路接點是否牢固。
2. 風路請保持暢通。
3. 如果有任何的疑問，請撥 (03)452-1328 蕭秋田先生。